

Режимы работы роутера Novatel MiFi 4620L/LE

Menu -> Mobile Network

1. **Global** – роутер работает в автоматическом режиме. Автоматически распознается SIM-карта оператора, идентифицируется стандарт и роутер переходит в нужный режим.
2. **4G LTE Only** – работа в стандарте LTE. В Украине пока ни один из операторов не предоставляет услуг связи в данном стандарте.
3. **CDMA Auto** – роутер будет работать в автоматическом режиме в стандарте CDMA (Интертелеком или PEOPLEnet). Автоматический переход из режимов низкоскоростной передачи данных в режим высокоскоростной и наоборот в зависимости от покрытия и качества сигнала.
4. **EV-DO Only** – режим только высокоскоростной передачи данных. Предпочтительно устанавливать для сетей Интертелеком или PEOPLEnet.
5. **1xRTT Only** – режим только низкоскоростной передачи данных.
6. **WCDMA+GSM Only** – режим комбинированной (высоко- и низкоскоростной передачи данных в сетях GSM). WCDMA – режим 3G. Используется в сетях операторов Киевстар, Лайф, МТС и ТриМоб, GSM – в сетях второго поколения (2G) операторов Киевстар, МТС, Лайф.
7. **WCDMA Only** – только высокоскоростная передача данных. Работает в сети Life, Киевстар, МТС и ТриМоб.
8. **GSM Only** – низкоскоростная передача данных. Киевстар, МТС, Лайф.

Пароль доступа к WiFi сети роутера

Menu -> WiFi

SSID – название WiFi сети

Password – пароль доступа

Вход в admin интерфейс настроек роутера

Адрес - 192.168.1.1

Пароль – такой же как на WiFi

Работа с роутером Novatel MiFi 4620L/LE

Перед началом работы

Вставьте в картоприемник SIM-карту GSM оператора (Киевстар, МТС, Лайф, ТриМоб и т.п.). Без вставленной SIM-карты роутер работать не будет.

CDMA модуль роутера запрограммирован и настроен для работы с сетью оператора Интертелеком. Номер телефона для пополнения счетов Интертелеком с указанием тарифного пакета смотрите в сопутствующей документации к устройству.

Включение

Включите роутер, нажатием и удержанием в течении 2 секунд кнопки включения (она находится в торце устройства над дисплеем).

Подождите пока роутер загрузится и обнаружится сеть мобильного оператора.

Переключение режимов роутера

Для переключения роутера в режим работы с оператором Интертелеком:

1. Нажмите кнопку «ОК» на лицевой стороне роутера (кнопка с галочкой).
2. Выберите в меню пункт «Mobile Network» и нажмите кнопку «ОК»
3. Вы попадете на страницу с названием используемой технологии, названием сети и уровнем сигнала. Нажмите кнопку «ОК»
4. Вы попадете в раздел выбора стандартов связи (Preferred Network). Для выбора сети оператора Интертелеком стрелками Влево или Вправо (находятся левее кнопки «ОК») пролистайте меню до пункта «EV-DO only» и нажмите кнопку «ОК».
5. На следующем шаге устройство спросит действительно ли вы желаете переключиться в выбранный режим. Подтвердите свои намерения передвинув курсор стрелкой «Влево» на пункт «Set» и нажмите кнопку «ОК». Роутер перезагрузится и перейдет в режим высокоскоростной передачи данных с сетях CDMA (в этом стандарте работает оператор Интертелеком).

Для переключения роутера в режим работы в 3G сетях GSM операторов (Киевстар, МТС, Лайф, ТриМоб):

Пункты 1-3 – как описано выше.

4. В разделе «Preferred Network» выберите пункт «WCDMA+GSM only». Подтвердите свои намерения передвинув курсор стрелкой «Влево» на пункт «Set» и нажмите кнопку «ОК». Роутер перезагрузится и перейдет в режим работы в сетях 3G UMTS/WCDMA в комбинированном режиме высоко- и низкоскоростной передачи данных. При этом приоритет отдается высокоскоростным сетям 3G, а переход в режим 2G GPRS/EDGE происходит только в тех случаях, когда сеть 3G не доступна.