

Инструкция по настройке работы передачи данных в 3G/4G роутере Huawei R216



Для того, чтобы Ваш Huawei R216 мог работать с SIM-картами любого мобильного оператора нужно проделать несколько не сложных действий с настройками роутера.

Для этого подключитесь компьютером, смартфоном или планшетом к WiFi сети роутера. Название беспроводной сети и пароль доступа к ней указаны на вкладыше, который поставляется в комплекте с устройством либо на наклейке под крышкой самого роутера.

Откройте любой браузер интернета (Opera, Mozilla, Chrome, Safari и т.п.), в адресной строке браузера введите адрес маршрутизатора - <http://vodafonemobile.wifi> и нажмите Enter.

Mobile Wi-Fi

Выборить понятный Вам язык

Выбрать язык

Пароль Ввести пароль

Вход

Широкополосная сеть мобильной связи

Справка

Добро пожаловать в Vodafone Mobile Wi-Fi

Ваше устройство Mobile Wi-Fi позволяет устройствам с поддержкой Wi-Fi быстро, просто и легко получать доступ к Интернету.

После подключения к сети Wi-Fi устройства Vodafone Mobile Wi-Fi-02C468 на этих веб-страницах можно задать параметры Вашего устройства, для чего необходимо ввести в веб-браузере адрес <http://VodafoneMobile.wifi> или <http://192.168.0.1>.

Домашняя сеть

Мобильный номерНомер SIM-карты

Сигнал

Состояние Отключено

Сеть life:) 4G

Время соединения 00:00:00

Общий объем 0Б

Вверх 0Б/с

Вниз 0Б/с

Состояние батареи (50%)

Состояние Wi-Fi

Подключенные устройства (1)

Входящие

Введите пароль администратора: admin

У Вас нет текущих сообщений

Справка Vodafone Mobile Wi-Fi

В разделе «Текущая сеть» приведены все сведения о Вашем текущем соединении. В этом разделе можно легко проверить, установлено ли соединение с Интернетом. Соединение успешно установлено, когда вы видите зеленую галочку.

Необходимо проверить следующее:

1. SIM-карта вставлена правильно
2. Если постоянно отображается «Поиск сети», попробуйте поменять положение, подойти ближе к окну, подняться на более высокое место и проверить параметры

Если Вы все равно не можете соединиться, [просмотрите раздел справки](#), чтобы найти нужную рекомендацию

Откроется стартовая страница веб-интерфейса настроек Huawei R216. В выпадающем меню выбора языка выберите понятный для вас язык интерфейса (есть русский, украинского к сожалению нет). Для возможности внесения изменений в настройки устройства в поле в верхнем правом углу введите пароль администратора **admin** и нажмите кнопку Вход.

Откроется главная страница веб-интерфейса настроек. Состояние передачи данных будет **Отключено**, о чем свидетельствует пиктограмма в блоке состояния сети.


Mobile Wi-Fi SMS Учетная запись Выбрать язык Выход

Широкополосная сеть мобильной связи Wi-Fi Маршрутизатор Справка

Добро пожаловать в Vodafone Mobile Wi-Fi

Ваше устройство Mobile Wi-Fi позволяет устройствам с поддержкой Wi-Fi быстро, просто и легко получать доступ к Интернету.

После подключения к сети Wi-Fi устройства VodafoneMobileWiFi-02C468 на этих веб-страницах можно задать параметры Вашего устройства, для чего необходимо ввести в веб-браузере адрес <http://VodafoneMobile.wifi> или <http://192.168.0.1>.



Входящие

У Вас нет текущих сообщений

Справка Vodafone Mobile Wi-Fi

В разделе «Текущая сеть» приведены все сведения о Вашем текущем соединении. В этом разделе можно легко проверить.

Необходимо проверить следующее:

1. SIM-карта вставлена правильно

Если Вы все равно не можете соединиться, [просмотрите раздел справки](#), чтобы найти нужную рекомендацию

Домашняя сеть

Мобильный номерНомер SIM-карты

Сигнал

Состояние Отключено

Сеть lte:) 4G

Время соединения 00:00:00

Общий объем 0Б

▲ | Вверх 0Б/с


▼ | Вниз 0Б/с

Состояние батареи (50%)

Состояние Wi-Fi

Подключенные устройства (1)

Зайдите в раздел **Широкополосная сеть мобильной связи**, в котором в левой части экрана нажмите на меню **Соединение**.



В открывшемся разделе нужно отредактировать несколько параметров.

Тип учетной записи → выберите **Обслуживание**

Тип IP-адреса → выберите **IPv4 + IPv6**

APN IPv4 + IPv6 → укажите в соответствии с тем, каким оператором связи вы планируете пользоваться

- Киевстар Предоплата – www.ab.kyivstar.net
- Киевстар Контракт – www.kyivstar.net
- Vodafone – internet
- Lifecell – internet

Номер IPv4/IPv6 → введите ***99#** (для всех операторов)

Безопасность → выберите **PAP;CHAP**

Больше никаких параметров вводить или изменять не нужно.

Для сохранения настроек нажмите кнопку **Сохранить** в нижней части экрана.

Mobile Wi-Fi SMS Учетная запись Выбрать язык Выход

Широкополосная сеть мобильной связи Wi-Fi Маршрутизатор Справка

Параметры широкополосного мобильного соединения

Вы выбрали использование автоматического соединения. Чтобы получать запросы о соединении, поменяйте данные параметры, прежде чем сохранять изменения.

Вы используете для подключения параметры SIM-карты. Если эту настройку необходимо изменить, воспользуйтесь параметрами внизу.

Отключено

Разрешать пользователям-гостям доступ к сетевым параметрам широкополосного мобильного соединения

Тип учетной записи

Обслуживание

Тип IP-адреса

IPv4 + IPv6

Эту опцию следует изменять только в том случае, если Вы уверены, что Ваша сеть поддерживает ее. В противном случае изменение может повлиять на работу соединения.

APN IPv4/IPv6

internet

Номер IPv4/IPv6

*99#

DNS1-сервер IPv4/IPv6

DNS2-сервер IPv4/IPv6

Безопасность

PAP;CHAP

Логин IPv4/IPv6

Пароль IPv4/IPv6

Подтвердить пароль IPv4/IPv6

Время простоя

3600

Режим соединения

Автоматически

Автоматически подключаться в роуминге

Выберите тип учетной записи **Обслуживание**

Выберите тип IP-адреса **IPv4 + IPv6**

Введите значение точки доступа для вашего оператора

Введите номер дозвона ***99#**

Выберите тип безопасности **PAP;CHAP**

Нажмите кнопку **Сохранить**

Домашняя сеть

Мобильный номерНомер SIM-карты

Сигнал

Состояние Отключено

Сеть life:) 4G

Время соединения 00:00:00

Общий объем 0Б

Вверх 0Б/с

Вниз 0Б/с

Состояние батареи (50%)

Состояние Wi-Fi

Подключенные устройства (1)

Сохранить

Система оповестит вас о том, что изменения спешно сохранены соответствующей записью зеленого цвета по центру экрана. Через несколько секунд роутер подключиться к сети интернет, о чем будет свидетельствовать соответствующая пиктограмма в строке состояния.

The screenshot displays the 'Параметры широкополосного мобильного соединения' (Broadband mobile connection parameters) page. The status is 'Подключено' (Connected) with a green checkmark. A green notification box indicates 'Изменения внесены' (Changes made) and 'Обновление выполнено успешно.' (Update completed successfully). The interface includes sections for 'Домашняя сеть' (Home network) and 'Состояние Wi-Fi' (Wi-Fi status).

Параметры широкополосного мобильного соединения

Вы выбрали использование автоматического соединения. Чтобы получать запросы о соединении, поменяйте данные параметры, прежде чем сохранять изменения.

Вы используете для подключения параметры SIM-карты. Если эту настройку необходимо изменить, воспользуйтесь параметрами внизу.

Подключено

Изменения внесены
Обновление выполнено успешно.

Разрешать пользователям-гостям доступ к сетевым параметрам широкополосного мобильного соединения

Тип учетной записи
Обслуживание

Тип IP-адреса
IPv4 + IPv6

Эту опцию следует изменять только в том случае, если Вы уверены, что Ваша сеть поддерживает ее. В противном случае изменение может повлиять на работу соединения.

APN IPv4/IPv6
internet

Номер IPv4/IPv6
*99#

DNS1-сервер IPv4/IPv6

Домашняя сеть

Мобильный номер/Номер SIM-карты

Сигнал

Состояние Подключено

Сеть lfe.) 4G

Время соединения 00:00:10

Общий объем 19.8КБ

▲ | Вверх 5.2КБ/с

▼ | Вниз 13.05КБ/с

Состояние батареи (50%) +

Состояние Wi-Fi +

Подключенные устройства (1) +

Обращаем ваше внимание, что в отдельных случаях доступ в веб-интерфейс может быть не возможен через браузер Google Chrome. В этом случае рекомендуется использовать другой браузер, например Opera или Mozilla Firefox.